

Ergänzung zur Montage- und Bedienungsanleitung

CE

Filtersteuerung für drehzahlgeregelte Pumpen

Netzanschluss bei Verwendung einer Sta-Rite Supermax VS Pumpe

Eine Sta-Rite Supermax VS Pumpe kann direkt an die PC-30-vario angeschlossen werden. Die Drehzahlsteuerung wird an die Klemmen 15-22 angeschlossen.

Die Spannungsversorgung für die Pumpe muss separat aus dem Stromnetz erfolgen und kann nicht von der PC-30vario bereitgestellt werden.

Zwischen den beiden Klemmen WSK (Wicklungsschutzkontakt) muss eine Brücke eingelegt sein.

Im Konfigurationsmenü muss für die Filterpumpe die Option **Filterpumpe - Typ: geregelte Pumpe** gewählt werden.

Die Bedienungsanleitung der Pumpe ist unbedingt zu beachten!

